



Авто Броня- съемное защитное покрытие

Подготовка поверхности

- Удалите загрязнения с обрабатываемой поверхности, высушите и обезжирьте ее.
- Защитите поверхности, не подлежащие обработке.

Технология нанесения

- Наносится мелкопористым поролоновым валиком со скошенными углами
- Материал наносится с наружной стороны детали и с частичным покрытием изнутри (кисточкой), ближе к углам и стыкам.

Нанесение производить путем постепенного перекрытия всей площади детали, движениями в одну сторону, без повторов на одном и том же месте.

Рекомендованная температура основания - не ниже **18-20 градусов**. Температура воздуха **20-25 градусов**. Влажность не выше 65%.

Толщина одного слоя – 200 микрон

Количество слоев:

- Для частей подвергающихся сильному внешнему воздействию (фары, капот, передний бампер, лобовое, стекло, пороги боковые зеркала) 5 слоев
- Для остальных частей (двери, багажник, крыша, задний бампер) 3 слоя

Необходимая межслойная сушка 1 час

Время высыхания до полной эксплуатационной готовности 1 сутки

Состав:

СБС каучук, акриловая смола, органические растворители

Меры предосторожности

- ВНИМАНИЕ!!! РАБОТАТЬ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (В ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОДВАЛАХ, УГЛУБЛЕНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ!);
- НЕ ДОПУСКАТЬ ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО ИСТОЧНИКА ОГНЯ!
- Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов;



- Не допускать попадания материала в глаза и на кожу;
- При попадании в глаза необходимо срочно их промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу;
- В процессе окрашивания необходимо соблюдать требования промышленной санитарии и пожарной безопасности.